

In en uitschakelen van het alarmsysteem

Het systeem kan alleen ingeschakeld worden als alle zones in rust zijn.

INSCHAKELEN (u verlaat het pand):

Bied uw tag rechtsonder **6 sec.** aan (of toets uw code in gevolgd door A>)
totdat de uitlooptijd start.

(20 a 30 seconden)

Na twee korte pieptonen is het systeem IN

Indien er zones openstaan dient u deze eerst in rust te brengen. Als dit niet mogelijk is dan kunt u via het menu een zone overbruggen.

UITSCHAKELEN

Bij het betreden van een ingeschakeld gebied start de pieptoon bij het betreden ervan.

Bied uw tag ca. **1 sec.** aan of toets uw code in gevolgd door A>

Zoemer stopt, twee pieptonen klinken, systeem schakelt het blok waar u zich begeeft uit

Menutoegang

Door het intoetsen van uw code + ent komt u in het menu

Met de A> of <B toets loopt u door de menuopties

Druk op **ent** om een menuoptie te selecteren

Annuleren

U kunt een alarm, fout of sabotage annuleren door een geldige pincode in te toetsen en vervolgens op **ent** te drukken.



Bij storingen: **088-7470000**
(24 uur per dag bereikbaar)

PROFS⁴
SECURITY