

In en uitschakelen van het alarmsysteem

Het systeem kan alleen ingeschakeld worden als alle zones in rust zijn.

INSCHAKELEN (u verlaat het pand):

- Code intoetsen gevolgd door **A**
- Uitlooptijd start (20 a 30 seconden)
- Ga naar buiten -
- Na twee korte pieptonen is het systeem IN

Indien er zones openstaan dient u deze eerst in rust te brengen. Als dit niet mogelijk is dan kunt u via het menu een zone overbruggen.

UITSCHAKELEN

- Code intoetsen gevolgd door **A** (of keytag rechtsonder aanbieden)
- Zoemer stopt, twee pieptonen klinken, systeem komt in ruststand

Menutoegang

- Door het intoetsen van uw code + ent komt u in het menu
- Met de **A**> of <**B** toets loopt u door de menuopties
- Druk op **ent** om een menuoptie te selecteren

Annuleren

- U kunt een alarm, fout of sabotage annuleren door een geldige pincode in te toetsen en vervolgens op **ent** te drukken.



Bij storingen: **088-7470000**
(24 uur per dag bereikbaar)

PROFS⁴
SECURITY

Meer informatie kunt u vinden in de gebruikershandleiding