

Uitlezen geheugen Inbraakmeldsysteem (Zonder Blokken)

Menutoegang:

- Toets uw code + [ENT]
- U heeft nu toegang tot het geheugen
- Stap met **A** en **B** door de menu's heen
- Selecteer het menu door [ENT]
- Toets [ESC] om terug te keren naar het vorige menu

Stappen om geheugen uit te lezen:

- Toets uw code + [ENT]
- Stap via de **A** of **B** toets naar **1=DISPLAY GEH.***
- Toets [ENT] om in het geheugenmenu te stappen
- Stap met **A** of **B** door het geheugen heen
- Toets [ESC] om terug te keren naar het vorige menu



Bij storingen: **010-2344072**
(24 uur per dag bereikbaar)

* afhankelijk van uw gebruikersniveau kan i.p.v. op positie 1 de geheugenfunctie ook op een andere regel staan.

Meer informatie kunt u vinden in de gebruikershandleiding

P4S
PROFS4SECURITY