

Verkorte bedieninstructie Pearl



**OM HET SYSTEEM TE KUNNEN BEDIENEN ZET U DE SLEUTEL RECHTS OM
DE TE BEDIENEN TOETSEN LICHTEN AUTOMATISCH OP**

BIJ ALARM:

Zoemer brandmeldcentrale stilzetten met toets: **STOP ZOEMER**

Sirenes stilzetten (indien in werking) met toets: **STOP SIGNAALGEVERS**

Na een succesvolle afhandeling van de melding de centrale herstellen met de toets: **RESET**

BIJ STORING:

Zoemer brandmeldcentrale stilzetten met toets: **STOP ZOEMER**

Storing opheffen, voor afschakelen zones of melders, zie onderstaand.

Na een succesvolle afhandeling van de melding de centrale herstellen met de toets: **RESET**

IN- EN UITSCHAKELEN VAN ZONES:

Ga via de pijltjestoetsen naar 1 of Toets direct op 1.

Selecteer de meldergroep of het element wat buiten dienst moet.

Toets het vinkje om de status te veranderen

**RAADPLEEG DE VOLLEDIGE GEBRUIKERSINSTRUCTIE UIT HET LOGBOEK VOOR MEER INFORMATIE
VOOR STORINGEN BEL 088-7470000**

PROFS⁴
SECURITY