

Verkorte bedieninstructie BMC



ONTGRENDELEN

Druk op  gevolgd door 1 en de bevestigingstoets 
De centrale is te bedienen

Druk op  om de bediening weer te vergrendelen

BETEKENIS KNOPPEN

-  Zone
-  Uitgang
-  Ingang
-  Overige elementen

IN EN UITSCHAKELEN:

Selecteer het element, gevolgd door het nummer, de bevestigingstoets  en kies voor ON of OFF

STATUS KNOPPEN

-  Alarmen
-  Storingen
-  Buiten dienst
-  Actieve sturingen
-  Overige meldingen



SCAN ME